

Prélèvement de poussières

Comment réaliser un prélèvement de poussières sur des surfaces dans le cadre de la recherche d'amiante.

- Si les poussières sont en grande quantité, les prélever à l'aide d'une cuillère à café et l'envoyer dans double sac étanche (type congélation).
- Quand il y a trop peu de poussières pour être ramassées à la cuillère, voici la technique que nous préconisons :

- Utiliser un tape d'électricien (largeur +/- 5 cm)

Couleur **noire ou rouge uniquement**



- Dérouler sur +/- 20 cm.



- Replier les extrémités collantes l'une sur l'autre, des deux côtés. Cela servira à décoller le tape en vue de l'analyse.



- Coller la partie collante sur la surface à tester.
Nous conseillons de choisir un endroit où la poussière a pu s'accumuler (dessus d'armoires, de chambranles, de luminaires, etc...). Nous déconseillons de prélever sur des lieux de passage où les surfaces nettoyées régulièrement.



- Nous n'aurons plus qu'à décoller le tape au laboratoire pour analyser le prélèvement de poussières.

